



按键宏录制 (双模版本不支持)

Fn+Tab 办公/宏录制模式切换, 切换时指示灯闪烁多次, 按键宏录制仅在宏录制模式下生效。
Fn+Z/X/C 长按3秒: 设置按键宏录制 短按: 开启/关闭相应的按键宏功能。

宏按键录制方法

1. Fn+Tab进入宏录制, 切换该模式时键盘指示灯闪烁。
2. 通过Fn+Z/X/C选择一组宏按键, 长按3秒(比如长按Fn+Z三秒), 此时键盘指示灯闪烁, 表示已经进入宏录制状态。(若无反应, 请重复步骤1)
3. 按照顺序依次点击需要触发的按键(组合键无效)。
- 4.Fn+Z长按3秒保存设置, 此时指示灯停止闪烁, 按键Z的宏录制完成。

宏按键使用方法


1. 通过Fn+Tab切换至宏录制模式。
2. 点击相应宏按键; 选择Z/X/C三组中已经设置好的宏按键, 点击即可出发对应宏按键功能。(若无反应, 则表示未正确进入宏录制模式, 或者该按键上没有记录宏设定)
使用该功能之前, 请确保已经正确录入了宏指令。

无线模式设定 (仅限双模产品)




(长按3秒) 无线功能对码 (指示灯快速闪烁, 配对成功熄灭)

注: 使用蓝牙模式请确保键盘背面开关在ON (无线模式)。先切换蓝牙设备, 然后长按Fn+P键对码。



蓝牙设备1 (背面开关保持ON状态)
(在当前蓝牙设定下, 使用FN+P (长按3秒) 可进行蓝牙对码)



蓝牙设备2 (背面开关保持ON状态)
(在当前蓝牙设定下, 使用FN+P (长按3秒) 可进行蓝牙对码)



蓝牙设备3 (背面开关保持ON状态)
(在当前蓝牙设定下, 使用FN+P (长按3秒) 可进行蓝牙对码)



蓝牙设备4 (背面开关保持ON状态)
(在当前蓝牙设定下, 使用FN+P (长按3秒) 可进行蓝牙对码)



蓝牙设备5 (背面开关保持ON状态)
(在当前蓝牙设定下, 使用FN+P (长按3秒) 可进行蓝牙对码)

温馨提示 (仅限双模产品)

当电池电压过低的时候, 指示灯会慢速闪烁提醒, 请及时更换电池。

在无线模式下, 键盘在一定时间内无操作则会自动进入睡眠状态以利省电(具体时长根据产品实际情况为准), 敲击任意按键可唤醒产品。

欢迎登录GANSS官方网站查看是否有对应型号的产品驱动提供下载, 以利于您可以更方便的使用产品。

	Win系统	Mac系统		Win系统	Mac系统
FN+F1	我的电脑	...	FN+F7	播放/暂停	◀▶
FN+F2	浏览器	...	FN+F8	停止	▶▶
FN+F3	电子邮件	...	FN+F9	音量增大	▶▶
FN+F4	播放器	...	FN+F10	音量减小	◀
FN+F5	上一曲	...	FN+F11	静音	◀▶
FN+F6	下一曲	...	FN+F12	计算器	◀▶