

# 机械键盘日常使用保养须知

机械键盘从结构上来说也仅仅是每颗按键下面一颗开关而已,本身上惧怕灰尘、饮料、油水类的物质,日常的使用中需注意因为这些物质掉落到键盘内部引致按键失灵或者电路板损坏

1.灰尘类注意事项:避免烟灰等大量灰尘落入键盘内部的情况发生,如果有烟灰或者其他灰尘落入,最好的处理方式是拔掉键帽,使用吸尘器以及毛刷,边刷边吸,处理干净即可。千万不要在没有拔掉键帽的情况下翻转键盘拍打,这样会造成更多的灰尘进入到轴体内部,造成轴体损坏。

2.键盘清洁泥使用方法:杜绝把整块清洁泥直接用力按压到键盘上,正确的使用方法为用轻微力度,清理键帽表面灰尘,然后拔掉键帽,取一小块清洁泥揉成小球,在轴体的空隙处的滚动,把灰尘粘干净即可。

3.键盘进液的注意事项:任何种类的流体落入键盘内部,请快速为键盘断电。同时使用电吹风和大号纸箱手工制作烘干箱,将键盘整体放入进行2小时左右的快速烘干(避免电吹风口近距离直接吹到键盘,否则键盘外壳会因为高温引起变形)如遇清水之外的流体侵入,烘干以后轴体出现问题的,请尽快联系售后进行处理。

注:本产品最终解释权归GANSS品牌所有



**GANSS GS87C**  
Wired · White light

多媒体组合键		Win系统	Mac系统		Win系统	Mac系统
	FN+F1	我的电脑	⋮	FN+F7	播放/暂停	◀
	FN+F2	浏览器	⋮	FN+F8	停止	▶
	FN+F3	电子邮件	□□	FN+F9	音量增大	▶▶
	FN+F4	播放器	□□□	FN+F10	音量减小	◀◀
	FN+F5	上一曲		FN+F11	静音	🔇
	FN+F6	下一曲		FN+F12	计算器	🔊

基础功能组合键	FN+Caps	长按3秒-Caps和左侧Ctrl键位置对调
	FN+Win_L	锁定/解锁Win键
	FN+A	长按3秒-Windows系统支持(默认)
	FN+S	长按3秒-MAC系统支持
	FN+Tab	屏蔽或打开驱动自定义按键指令
	FN+空格	长按 - 恢复键盘出厂设置

注:使用不同组合键功能的时候键盘指示灯会有不同频次的闪烁提示。

灯光模式组合键	FN+(1-7)	多种灯光模式切换
	FN+(8-0)	三组自定义灯光模式(视型号而定)
	FN+↓	正面灯光亮度降低
	FN+↑	正面灯光亮度增加
	FN+←	正面灯光速度减慢
	FN+→	正面灯光速度加快

自定义灯光模式使用方法:

使用FN+8/9/0任意键切换到你想设置的自定义组,如你想设置8键的自定义灯光效果,则长按FN+8组合键3秒进入灯光录制模式,这时键盘指示灯会闪烁,然后分别点击你要录制灯光的按键,设置完毕以后再次长按FN+8组合键3秒钟,指示灯停止闪烁,则灯光录制结束。下次使用时可直接使用FN+8即可调出之前设置好的自定义灯光效果。

欢迎登录官方网站查看是否有对应型号的产品驱动提供下载,以利于您可以更方便的使用产品。