

机械键盘日常使用保养须知

机械键盘从结构上来说也仅仅是每颗按键下面一颗开关而已,从结构本身上惧怕灰尘、饮料、油水类的物质,日常的使用中需注意因为这些物质掉落到键盘内部引致按键失灵或者电路板损坏。

1. 灰尘类注意事项:避免烟灰等大量灰尘落入键盘内部的情况发生,如果有烟灰或者其他灰尘落入,最好的处理方式是拔掉键帽,使用吸尘器以及毛刷,边刷边吸,处理干净即可。**千万不要在没有拔掉键帽的情况下翻转键盘拍打**,这样会造成更多的灰尘进入到轴体内部,造成轴体损坏。

2. 键盘清洁泥使用方法:杜绝把整块清洁泥直接用力按压到键盘上,正确的方法为用轻微力度,清理键帽表面灰尘,然后拔掉键帽,取一小块清洁泥揉成小球,在轴体的空隙处的滚动,把灰尘粘干净即可。

3. 键盘进液的注意事项:任何种类的流体落入键盘内部,请快速为键盘断电。同时使用电吹风和大号纸箱手工制作烘干箱,将键盘整体放入进行2小时左右的快速烘干(避免电吹风风口近距离直接吹到键盘,否则键盘外壳会因为高温引起变形)如遇清水之外的流体侵入,烘干以后轴体出现问题的,请尽快联系客服后进行处理。

注:本产品最终解释权归HELLO GANSS品牌所有



Keyboard Owner's Manual
键盘使用说明书

2.4G · Bluetooth

多媒体组合键	Win系统	Mac系统	Win系统	Mac系统
	FN+F1 我的电脑	⌘	FN+F7 播放/暂停	⏪
	FN+F2 浏览器	⌘	FN+F8 停止	⏸
	FN+F3 电子邮件	⌘	FN+F9 音量增大	⏩
	FN+F4 播放器	⌘	FN+F10 音量减小	⏴
	FN+F5 上一曲	⌘	FN+F11 静音	⏶
	FN+F6 下一曲	⌘	FN+F12 计算器	⌨

基础功能组合键	FN+Caps	Caps和左键Ctrl键位置对调
	FN+Win_L	锁定/解锁Win键
	FN+A	Windows系统支持(默认)
	FN+S	MAC系统支持
	FN+Tab	按键宏开/屏蔽(可屏蔽或者打开驱动程序设置的宏指令)
	FN+N	长按-键盘自动省电休眠功能关闭/打开(默认打开) 注:关闭键盘休眠模式会导致键盘耗电增加,续航时间缩短
	FN+空格	长按-恢复键盘出厂设置

注:使用不同组合键功能的时候键盘指示灯会有不同频次的闪烁提示。

U	此图标代表有线模式,键盘插上数据线,开关拨动到此处代表键盘当前为有线模式
G	此图标代表2.4G模式,开关拨动到此处,设备插入2.4G接收器即可使用
B	此图标代表蓝牙模式,蓝牙模式使用方法参看下述蓝牙功能组合键说明

蓝牙功能组合键	FN+Q	切换到蓝牙设备1
	FN+W	切换到蓝牙设备2
	FN+E	切换到蓝牙设备3
	FN+R	切换到蓝牙设备4
	FN+T	切换到蓝牙设备5
	FN+P	长按-进行蓝牙配对

蓝牙配对步骤操作说明:

如想把当前要匹配的蓝牙设备保存到Q键(蓝牙设备1)上,首先确认键盘开关拨动到D蓝牙模式下,按住FN键然后按一下Q键切换到蓝牙设备1(指示灯短频闪烁),之后按住FN键和P键进行蓝牙配对(指示灯持续闪烁),然后操作当前设备的蓝牙功能(或者平板等设备)查找蓝牙键盘并点击进行配对,接下来请耐心等待,这个过程需要数秒钟(时间与短频设备性能有关),成功配对以后闪烁的指示灯会自动熄灭,键盘则可以正常使用。

重复上述操作可最多保存5个蓝牙设备信息,在使用中可以用FN+Q/W/E/R/T任意组合键切换。

灯光模式组合键	FN+I!	背光亮亮	请确认您的产品具有背光功能,带无线功能的产品背光只在有线模式下开启
	FN+2@	背光呼吸	
	FN+3#	背光关闭	
	FN+↓	正面灯光亮度降低	
	FN+↑	正面灯光亮度增加	
	FN+←	正面灯光速度减慢	
	FN+→	正面灯光速度加快	

温馨提示(如您持有的是具有无线功能的产品)

当电池电压过低的时候,指示灯会慢慢闪烁提醒,请及时更换电池。

在无线模式下,键盘在一定时间内无操作则会自动进入睡眠状态以节省电(具体时长根据产品实际情况为准),敲击任意按键可唤醒产品。也可以长按FN+N组合键关闭键盘休眠功能。

欢迎登录官方网站查看是否有对您型号的产品驱动提供下载,以利于您可以更方便的使用产品。