

机械键盘日常使用保养须知

机械键盘从结构上来说也仅仅是每颗按键下面一翻开关而已,从结构本身上面怕灰尘、饮料、油水类的物质,日常的使用中需注意因为这些东西掉落到键盘内部引致按键失灵或者电路板损坏。

1. 灰尘类注意事项:避免烟灰等大量灰尘落入键盘内部的情况发生,如果有烟灰或者其他灰尘落入,最好的处理方式是用软棉布蘸清水,使用吸尘器以及毛刷,边刷边吸,处理干净即可,千万不要在没有拔掉键帽的情况下翻转键盘拍打,这样会造成更多的灰尘进入到轴体内部,造成轴体损坏。

2. 键盘清洁及使用办法:杜绝把整块键盘混着擦力去按压到键盘上,正确的使用办法为用软微力清理,清理键帽表面灰尘,然后拔掉键帽,取一小块清洁湿抹布成小球,在轴体的空隙处的滚动,把灰尘粘干净即可。

3. 键盘进液的注意事项:任何种类的液体落入键盘内部,请快速为键盘断电,同时使用电吹风和大号纸将手工制作拖干,将键盘整体放入进行2小时左右的快速烘干(避免电吹风口近距离直接吹到键帽,否则键帽外壳会因为高温引起变形)如遇清水之类的水体流入,烘干以后轴体出现问题的话,请尽快联系客服售后进行处理。

注:本产品最终解释权归HELLO GANSS品牌所有



HS75T
2.4G·Bluetooth·RGB

C 此图标代表有线模式,键盘通过数据线,开关关闭后此图标代表键盘当前为有线模式

G 此图标代表2.4G模式,开关关闭则此图标,设备插入2.4G接收器即可使用

B 此图标代表蓝牙模式,蓝牙模式使用方法参考下述蓝牙功能组合键说明

系统按钮说明

	Win系统	Mac系统	Win系统	Mac系统
FN+F1	关闭电脑	无	FN+F7	播放/暂停
FN+F2	屏幕亮度	无	FN+F8	停止
FN+F3	电源/关机	无	FN+F9	全屏/退出
FN+F4	静音	无	FN+F10	音量减小
FN+F5	上一步	无	FN+F11	静音
FN+F6	下一步	无	FN+F12	音量增大

基础功能按钮

FN+Caps	Caps和Enter键切换状态
FN+Win	锁定/解锁Windows
FN+A	长按时:Windows系统支持(默认)
FN+V	长按时:MAC系统支持
FN+Tab	长按时:长按键将打开自定义按键指令
Del	Ins
Print/Prp	Home
PageUp	End
FN+H	长按时:键帽返回轴体并关闭数字打印灯(上次键帽为灯组及(键帽)出厂默认键帽关闭)
FN+Esc	切换“有线/蓝牙”连接

注:使用不同组合键功能的键帽需每打灯会有不同颜色的灯效提示。

FN+Q	切换无线蓝牙设备1
FN+W	切换无线蓝牙设备2
FN+E	切换无线蓝牙设备3
FN+R	切换无线蓝牙设备4
FN+T	切换无线蓝牙设备5
FN+Esc	关闭、蓝牙配对/回

蓝牙配对中操作步骤:

如您想重新配对您的设备保存成功(蓝牙设备)上,请先确认键盘开关按钮处于按下,然后将您的设备一下(长按)蓝牙设备(蓝牙)上,等待几秒钟,之后长按增加和减少蓝牙灯(指示灯)物体闪烁,然后按下增加设备的蓝牙功能键或者减少设备,直到设备蓝牙灯亮起来,这时即可配对蓝牙设备成功,这个步骤重复多次即可(长按)设备蓝牙灯,完成配对以后设备的指示灯会自动熄灭,请留意以上步骤。

事实上,键帽内存储最多有5个蓝牙设备信息,在使用时可以用FN+Q/W/R/T/ Esc任意组合键切换。

灯光功能按钮

FN+L	多种灯光模式切换	请确认您的产品具有灯光功能,产品只在有线模式下可开启
FN+End	关闭灯光模式(FN+End为背光颜色切换)	
FN+End	长按自定义灯光模式(键帽可调节)	
FN+L	长按灯光亮度调节	
FN+R	长按灯光亮度调节	
FN+~	长按灯光亮度增加/减少	

自定义灯光模式操作方法:

使用FN+~或FN+End键帽时即会弹出自定义菜单,如有想自定义键盘的灯光效果,请长按FN+~或FN+End键帽进入自定义菜单编辑,此时键盘指示灯常亮,然后分别长按FN+~或FN+End键帽,设置灯光颜色(长按FN+~或FN+End键帽时,指示灯常亮,背光无效果,下次使用即可)长按FN+~或FN+End键帽自定义灯光效果。

指示灯说明

FN+Esc	关闭/关闭指示灯关闭	长按时指示灯关闭(长按时指示灯关闭)
FN+~	背光/亮度调节	
FN+Enter	短按/长亮度色/颜色选择	长按时指示灯关闭(长按时关闭)
FN+~	亮度/关闭	
FN+~	亮度/亮度	
FN+~	亮度/亮度	
FN+~	亮度/亮度	

注意:使用键帽时会有指示灯

功能按钮

键帽功能	键帽灯控制——亮度减小	键帽灯控制——亮度增大
	键帽灯控制——亮度增加	键帽灯控制——亮度减小
键帽功能	键帽灯控制——亮度增加	键帽灯控制——亮度减小
	键帽灯控制——亮度增加	键帽灯控制——亮度减小

温馨提示(如您持有的是具有无线功能的产品)

干电池版本:当电压过低的时候,指示灯会慢速闪烁提醒,请及时更换电池。

锂电池版本:当电压过低的时候,指示灯会慢速闪烁提醒,请及时充电。

低电量时:按下FN键,ESC按键背光为红色,松开恢复。

充满时:按下FN键,ESC按键背光为蓝色,松开恢复。

充满时:按下FN键,ESC按键背光为绿色,松开恢复。

在无线模式下,键帽在一定时间内无操作会自动进入休眠状态(利用省电),键帽时长按产品实际情况为),易在键帽背灯唤醒产品,可以长按FN+~组合键关闭键帽休眠功能。

欢迎您登录官方网站查看是否有对您型号的产品提供下载,以便于您使用更方便的产品。